Vernis HIGH SOLID aérosol
Mode d'emploi

Préparation:

- Détacher le poussoir rouge du couvercle de l'aérosol et le clipser sur la soupape situé sur le fond de l'aérosol.
- Presser fortement le poussoir rouge pour libérer le durcisseur à l'intérieur de l'aérosol.
- Bien agiter pour mélanger le vernis et le durcisseur.
- A partir de ce moment, le mélange contenu dans l'aérosol reste pulvérisable pour une durée de 30 minutes environ (selon la température ambiante : le froid ralentit la réaction alors que la chaleur l'accélère).

Application :

- Appliquer une première couche d'épaisseur moyenne.
- Attendre 2 à 5 minutes avant l'application de la deuxième couche qui doit être épaisse et laquée (sans trop charger pour éviter toute coulure).
- Ensuite laisser sécher dans un endroits à l'abri de la poussière.
- Sec au toucher en 1 heure. Sec à cœur en 24h.

Conseil:

- Lors d'une application hors cabine, en extérieur, pulvériser de l'eau préalablement aux alentours sur le sol et sur les murs afin de fixer la poussière.